


elgin



MANUAL DO USUÁRIO





ESPECIFICAÇÕES

- Tamanho do produto:
120mm x 340mm (max)
- Material: ABS + Silicone
- Acessórios:
Manual do usuário
1 cabo USB

CAIXA DE SOM

- Caixa de som: 40mm, 4Ω, 3W
- Alcance: até 10m

1. ILUMINAÇÃO LED

a) Existem três modos de cores de luzes LED selecionáveis:

Cor fria: pressione rapidamente o botão de tocar uma vez para ligar a luz LED de cor branca (fria).

Cor neutra: pressione rapidamente o botão de toque novamente e mude luz LED para neutra.

Cor morna: pressione novamente o botão de toque para mudar para cor morna.

b) pressione e segure o interruptor para dimerizar as luzes LED do modo de cor.

2. CAIXA DE SOM BLUETOOTH

Após seu aparelho celular estar ligado corretamente ao Bluetooth (siga as instruções de operação de seu bluetooth), aguarde alguns segundos.

Em seu aparelho aparecerá escrito LUMI PLAY. Selecione LUMI PLAY e seu dispositivo estará emparelhado.


Assim você já pode começar a utilizar normalmente sua caixa de som Bluetooth.

3. CARREGAMENTO SEM FIO

Coloque o smartphone na base do carregador sem fio. Encontre a posição correta de carregamento sem fio do seu aparelho.

O celular deve começar a carregar automaticamente e o indicador começará a piscar lentamente assim que o carregamento estiver em operação.

IMPORTANTE: Verifique se o seu modelo de Smartphone é compatível com o carregamento sem fio.



elgin



SAC: 0800 70 35446
Grande São Paulo: (11) 3383.5555

Devido à constante evolução tecnológica, a Elgin reserva-se no direito de alterar o design e as especificações deste produto sem aviso prévio.

Julho / 2021